



Beton Booster

Autorizovaný betónový doping.

Ako primiešať makrovlákno do betónu

Objednáte si ho kliknutím na tlačidlo "Prejsť na stránku objednávky" na tej istej stránke

1

"Množstvo potrebného makrovlákna si môžete vypočítať pomocou kalkulačky na našej webovej stránke: www.betonbooster.sk. Výsledok dostanete e-mailom.

3

Kuriér vám tovar doručí do 3 - 4 dní

2

Do miešača

1

Do domiešavača nasypete toľko kg makrovlákien zo zakúpených vriec, koľko kubických metrov betónu ste priviezli, vynásobených odporúčaným dávkovaním na meter kubický.

2

Pri plnej rýchlosti miešajte toľko minút, koľko kubických metrov betónu je v miešačke.

3

Železobetón je hotový, môže sa betónovať.

4

Môže sa prepravovať aj čerpadlom na betón.



Do domáceho ručného miešača

1

Pomocou niekoľkých vedier môžete zmerať, koľko litrov betónu je možné naraz namiešať vo vašej miešačke betónu

2

Vydeľte skôr predpísané dávkovacie množstvo (odporúčané na 1 m³) počtom zmesí, ktoré tvoria 1 m³ (1000 litrov) betónu.

3

Použite kuchynskú váhu na meranie **makrovlákna** potrebného do miešavača.

4

Odmeranú **makrovlákninu** vložíte do priehľadnej odmernej nádoby (napr. PET fľaše s odstrihnutým hrdlom) a označíte, nakoľko bola fľaša naplnená. Takto nemusíte používať váhu na ďalšie miešanie.

5

Keď je betón premiešaný, pridajte do miešačky makrovlákno a miešajte dve minúty.

6

Ste hotoví.

Pri použití čerpadla betónu

1

Betónové čerpadlo zvyčajne zmiešava naraz 1/4 kubického metra betónu. Pred alebo po pridaní vody pridajte do čerpadla 1/4 množstva makrovlákna predpísaného na meter kubický

2

Miešajte 1 minútu

3

Čerpadlo pumpuje železobetón na miesto inštalácie.



Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte mi na +421233215983!!